

VHF 100i, VHF 200i og VHF 315i - Programmere private kanaler

Du kan programmere et privat kanalsystem ved hjelp av radioen. Når du legger til private kanaler ved hjelp av radioen i de gjeldende internasjonale frekvensbåndene, gir radioen kun en grunnleggende grensesnitt for å legge til private kanaler.

Private kanaler legges til på slutten av de vanlige radiokanalene, som vist i følgende eksempel:

- Private kanaler lagt til: F1, F2, F3
- Rekkefølge på radioen: 87 > 88 > F1 > F2 > F3 > 1 > 2

For å legge til et privat kanalsystem:

1. Mens du trykker og holder inne den venstre skjermtast (under skjermen) på radioen, trykk på PWR-tasten for å slå på enheten. Skjermen viser "ENTER PASSCODE:".

1. Bruk kanalbelger hjulet for å skrive inn passordet: GARMINVHF.

2. Velg **OK** for å bekrefte advarselen.

3. Velg **PRIVATE CH.**

4. Velg et privat kanalsystem fra listen. Velg **NONE** for å klarere et privat kanalsystem du har lagt til.

Tabellen nedenfor viser de kanalsystemene du kan legge til på radioen selv.

Country	Channel Set	Channel Designator	TX Frequency (MHz)	RX Frequency (MHz)
Belgium	Belgium	96	162.425	162.425
Denmark	Denmark Leis.	L1	155.500	155.500
		L2	155.525	155.525
Denmark	Denmark Fish.	F1	155.625	155.625
		F2	155.775	155.775
		F3	155.825	155.825
Finland	Finland Leis.	L1	155.500	155.500
		L2	155.525	155.525
		L3	155.650	155.650
Finland	Finland Fish.	F1	155.625	155.625
		F2	155.775	155.775
		F3	155.825	155.825
Holland	Holland	37	157.850	157.850
		31	157.550	162.150
Norway	Norway Leis.	L1	155.500	155.500
		L2	155.525	155.525
		L3	155.650	155.650
Norway	Norway Fish.	F1	155.625	155.625
		F2	155.775	155.775
		F3	155.825	155.825
Sweden	Sweden Leis.	L1	155.500	155.500
		L2	155.525	155.525
		L3	155.650	155.650
Sweden	Sweden Fish.	F1	155.625	155.625
		F2	155.775	155.775
		F3	155.825	155.825
United Kingdom	United Kingdom	M1	157.850	157.850
		M2	161.425	161.425